Pia-kerrostalokupu

Käyttö ja huolto-ohje



Valokatkaisin OFF/ON

Ruoanlaitto

Liesikuvussa on palonrajoitinventtiili, jolle on säädetty virtaama.

Valot

Valot: LED 2 x 3 W 4000 K, GU10 kannalla. Käytä vain Air i Oy:n hyväksymiä lamppuja. Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta.

Huolto ja pesu

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi kupu on huolettettava säännöllisesti.

Puhdista rasvansuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukitussalvasta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Huomio!
Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja

Huomio!
Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.

Huomio!
Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. REV1-2018, 60 800 233